

### Знімання показів з лічильника МТХ 1А10.хх



Рис. Дисплей лічильника

На дисплеї лічильника одночасно відображається поточний тариф, за яким на даний момент іде споживання електроенергії, та в автоматичному режимі перегортаються OBIS коди, з відповідними їм значеннями спожитої електроенергії по кожному тарифу, та сумарні. За якими відповідно необхідно знімати покази електроенергії. Табл. Перелік OBIS кодів автоматичного перегортання

Верхній рядок знаків і поєднань	
1.8.0	Енергія активна сумарна в kWh
1.8.1	Енергія активна за тарифом 1 в kWh
1.8.2	Енергія активна за тарифом 2 в kWh
1.8.3	Енергія активна за тарифом 3 в kWh
1.8.4	Енергія активна за тарифом 4 в kWh
31.7.0	Струм фаза, А
51.7.0	Струм нейтраль, А
32.7.0	Напруга, В
21.7.0	Активна потужність фаза, kW
41.7.0	Активна потужність нейтраль, kW
5.2.1-5.2.4	Ліміт потужності відключення реле (тариф Т1 - Т4), kW